



PA Series

簡易PAシステム

PA10 / 4

PA12 / 6

USER'S MANUAL 日本語版



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度はClassic Pro PAセットをお買い上げいただき、誠に有難うございます。製品の性能をフルに活用し、末永くお使いいただくためにこの取扱説明書を必ずお読みください。なお、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保存してください。

使用上のご注意

- この取扱説明書にしたがって操作してください。
- 水には大変弱いので、雨などがかからないよう十分ご注意ください。
- 内部には精密な電子部品が多数実装されています。移動および輸送時には大きな衝撃が加わらないようにしてください。
- 本機の設置場所は直射日光の当る場所やストーブの直前など、高温になりやすい場所を避け、なるべく通気性の良い場所でご使用ください。
- 定格電圧AC100V、50/60Hz でご使用ください。
- 電源コードは機材への挟みこみなど、無理な力が加わらないよう、ご注意ください。
- 故障や感電事故を防止するとともに、性能を維持する為にもケースを開けて内部に触れたりしないでください。修理が必要なときには販売店、もしくは正規代理店までお問合せください。

PA10/4 パッケージ内容


- 10 インチウーハー搭載、2 ウェイスピーカー×2 本
- スピーカースタンド×2 本
- 4 チャンネル・パワードミキサー
- ダイナミックマイク×1 本
- 6m XLR マイクケーブル×1 本
- 10m スピーカーケーブル×2 本

PA12/6 パッケージ内容


- 12 インチウーハー搭載、2 ウェイスピーカー×2 本
- スピーカースタンド×2 本
- 6 チャンネル・パワードミキサー
- ダイナミックマイク×1 本
- 6m XLR マイクケーブル×1 本
- 10m スピーカーケーブル×2 本

接続



PA10/4接続方法



PA12/6接続方法




フロントパネル



- 1) MIC 入力
マイクを入力する際はこの端子を使います。
- 2) LINE 入力
ラインレベル信号の入力にはこの端子を使います。ここにマイクを接続しても音量が上がリません。
- 3) VOLUME
入力チャンネルの音量を調整します。

- 4) TREBLE
高域の音質を調整をします。
- 5) BASS
低域の音質を調整をします。
- 6) EFF
内蔵ディレイに送る音量を調整します。
- 7) CD/TAPE
リアパネルの CD/TAPE に入力された信号の音量を調整します。
- 8) MASTER EFF
内蔵ディレイの最終的な音量を調整します。
- 9) MASTER VOLUME
最終ミックスの音量を調整します。
- 10) MASTER EQ
最終ミックスの音質を調整する 3 バンドのイコライザーです。

リアパネル



- 11) CD/TAPE 入力
CD デッキ、もしくはテープデッキからの出力を接続します。
- 12) EFFECT LOOP
外部イコライザーやコンプレッサー等のダイナミックプロセッサーを接続できます。インサートタイプの為、SEND で出力した信号は RETURN に戻さないと音が出ません。
- 13) SPEAKER OUT
付属スピーカーに接続します。

仕様

	PA10/4	PA12/6
入力チャンネル	4	6
アンプ出力	75W+75W（モノラル2系統）	
周波数特性	20Hz～20kHz <版 1dB	
THD	<0.075%	
ノイズ	<-114 dB	
消費電力	200W	450W
スピーカー	10 インチ、2 ウェイ	12 インチ、2 ウェイ
許容入力	150W	
インピーダンス	4Ω	
ミキサー寸法・重量	47.5W×12H×26Dcm、9kg	40.5W×21H×26.5Dcm、9kg
スピーカー寸法・重量	36.5W×52H×30Dcm、14.5kg（1本）	41.5W×60H×39Dcm、20kg（1本）

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不適當（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこも運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみに有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。